



CAUTION! Before you start, turn off power!

Trip breaker or remove fuse controlling the circuit on which you are working.
Proper installation should comply with local electrical codes. Use in dry, indoor locations only.

1. Start with your power feed source. Install the NMW2 Starter Box base, using the instructions included with the NMW2 Starter Box.
2. Position NMW1 Wire Channel base next to NMW2 Starter Box base (Figure A). Drill through Wire Channel base every 18" (457mm) and 1/2" (13mm) from each end. Secure base to wall using screws and anchors provided in the NMW910 Accessory Pack (Figure B).
3. Add more Channel bases, cutting to length as necessary. Add Outlet Boxes if needed using instructions included with each outlet box.
4. Begin to place wires in channel base. Use NMW910 Wire Clips to hold wire in place (Figure C).
5. When wiring is complete, trim NMW1 Wire Channel cover to accommodate elbows and fittings (Figure A). Snap channel cover over channel base.
6. Use NMW910 Joint Cover where NMW1 channel sections meet. (Figure A).
7. Install wiring devices and outlet box covers using installation instructions included with each outlet box.

ATTENTION! Avant de commencer, couper l'alimentation électrique!

Couper le disjoncteur ou enlever le fusible du circuit sur lequel on s'apprête à travailler.
Une installation correcte doit être conforme aux codes électriques locaux. N'utiliser qu'à l'intérieur dans un endroit sec.

1. Commencer par l'alimentation secteur. Installer la base du boîtier de démarrage NMW2, en suivant les instructions jointes avec le boîtier de démarrage NMW2.
2. Placer la base de la Canalisation de Câble électrique NMW1 tout près du boîtier de démarrage NMW2 (Figure A). Percer dans la base de NMW1 tous les 457mm (18 po) et à 13 mm (1/2 po) de chaque extrémité. Fixer la base au mur à l'aide des vis et des chevilles livrées dans l'ensemble d'accessoires NMW910 (Figure B).
3. Ajouter d'autres bases de canalisation en les coupant à la longueur selon les besoins. Ajouter des boîtes de jonction, s'il y a lieu, en suivant les instructions jointes avec chaque boîte de jonction.
4. Commencer par placer les fils dans la base de la canalisation. Utiliser les Clips de Fil NMW910 pour maintenir les fils en place (Figure C).
5. Le câblage terminé, couper à la longueur le couvercle de la canalisation decable de façon à permettre de recevoir les coudes et les raccords (Figure A). Enclencher le couvercle de canalisation sur la base de la canalisation.
6. Utiliser le Couvercle de Raccordement NMW910 au niveau du raccordement des différentes canalisations (Figure A).
7. Installer les dispositifs de câblage et les couvercles des boîtes de jonction en suivant les instructions jointes avec chaque boîte de jonction.

PRECAUCION! Antes de comenzar, desconecte la electricidad!

Abra el interruptor o quite el fusible que controle el circuito donde se va a trabajar.
La instalación correcta debe cumplir con los códigos eléctricos locales. Sólo para uso en sitios bajo techo y secos.

1. Comience a partir de su fuente de electricidad. Instale la Base de la Caja de Cebador NMW2, según las instrucciones que se acompañan con la Caja de Cebador NMW2.
2. Coloque la Base del Canal de Alambre NMW1 al lado de la Base de la Caja de Cebador NMW2 (Figure A). Talade la Base NMW2 cada 18" (457mm) y a 1/2" (13mm) de cada extremo. Fije la base a la pared usando los tornillos y anclajes provistos en el Juego de Accesorios NMW910 (Figure B).
3. Agregue más bases de Canal cortando tramos según sea necesario. Añada las Cajas de Tomacorrientes, si se necesitan, siguiendo las instrucciones que se acompañan con cada caja de tomacorriente.
4. Comience a colocar los alambres en la base de la canal. Use Sujetadores de Alambre NMW910 para mantener en posición los alambres (Figure C).
5. Cuando termine el alambrado, recorte la tapa del Canal de Alambre NMW1 para acomodar los codos y accesorios (Figure A). Enganche a presión la tapa sobre la base del canal.
6. Use Tapas de Empalmes NMW910 donde se juntan secciones del canal NMW1. (Figure A).
7. Instale las tapas de los dispositivos de alambrado y caja de tomacorrientes según las instrucciones que se acompañan con cada caja de tomacorriente.